



硕方
SUPVAN

有秩序 更简单

硕方

SUPVAN

标签打印机 使用手册



使用手册



操作APP下载




硕方公众号

声明：

- 有关本使用手册的内容，我司将保留因设备升级而变化的权利。
- 我司将不对您未按使用手册要求操作而引起的任何后果负责。
- 本使用手册所引用的其他公司标记或商标均为其他公司所有。
- 如您想了解有关本设备或我司的相关信息可访问 <http://www.supvan.com.cn>。

包装清单

开箱时请您确认箱内的以下物品完好。如果有物品损坏或缺失，请您联系销售商。




机器1台
(耳朵选配)




数据线1根

备注


各机型配置，以上述“包装清单”为准。



向下滑动打开侧盖




打开大小



装入标签纸

注意：1、标签纸有档纸一侧在下方
2、标签纸需拉至机器外部



开关按键

长按开机、关机

T10通过蓝牙连接手机，

软件下载请扫描下方二维码：



硕方操作APP下载



iPhone 版



Android 版

● 安全注意事项



警告

- 请使用单一电源插座，不要使用已插进多个设备的多联插座，这样可能会引起火灾或触电。
- 请不要让金属或液体进入设备内，否则会引起火灾或触电以及损坏内部零件，造成设备损毁。
- 请不要使用超出100-240V的AC电源。
- 严禁未经授权拆卸或改装本标签机，这可能会带来由高压部件引起的火灾或触电。
- 请让标签机远离酒精、汽油等易燃溶剂，并远离火源，以防爆燃引起火灾。
- 清洁设备时，请用拧干的湿纱布，不能使用有机的易燃溶剂。
- 请在洁净的地方使用标签机，不要在地毯或毛毡上使用，否则大量灰尘极易引起短路。
- 本设备配置切刀，请小心使用，防止划伤。



- 充电时请勿弄湿设备/电源/电源插座，请勿用湿手去插拔电源插头，以防触电。
- 请勿将标签机掷入火中或高温中。



注意

- 请选用硕方原厂标签纸，以保证打印品质和不损坏设备。
- 若使用非原厂标签纸造成的设备损毁，我司将不承担保修责任。
- 请不要用手去触摸打印头，设备结束工作时，如果触摸，可能会造成皮肤灼伤。
- 请不要重压设备。
- 请远离会产生磁场的电磁干扰源。
- 使用设备时，请不要挡住标签出口处，以免造成标签出纸不畅。
- 使用设备时，请不要将标签从出口处强行拉出。请切断标签纸后取出，否则会影响打印品质或损坏您的标签机。
- 本设备非常精密，请放在平坦的地方使用，以防跌落而损坏，并防止撞击振动。
- 本设备和标签纸应储存在室温、干燥、通风、无阳光直射的地方。
- 当有异物进入设备内部时，请立即停止使用，以防损坏设备。
- 安装新的标签纸后，请把标签纸拉出机器以外。
- 打开“侧盖”时，请不要让任何物体接触到设备内部。
- 使用设备时，发现异味或异响，请立即关闭标签机，并联络您的销售商。

● 特别注意事项

● 保修说明

□ 如果发现标签出口出现粘连或切刀切不断时，请用沾水的棉签清洁全切刀片外侧，以确保后续的标签正常切割和取出。



备注

□ 关于设备常见问题及解决办法，请访问：
<http://www.supvan.com.cn>

□ 全国售后服务热线：
400-609-1188

□ 保修承诺

1. 整机保修1年，打印头3个月。
2. 保修均以我司出库日期为准。
3. 保修期内免费维修后更换零配件的保修期仍以整机的保修期为准。
4. 保修期外新换的零配件保修期为3个月，期间如同一零部件发生故障给予免费更换，以终端客户的购买凭证为依据。
5. 耗材不承诺保修，确实为我司质量问题可予以免费更换。
6. 保修卡是保修的唯一有效凭证。

□ 免责条款

1. 未能出示产品保修卡。
2. 使用非硕方原厂耗材。
3. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装的。
4. 因电压异常、使用环境不当而导致的故障。
5. 由于未能按《说明书》上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。
6. 由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏。
7. 由于水灾、火灾、雷击等自然因素造成的损坏。